

Tiny Rockers - Guitar

Model Number:
150680E001
TO141HDH0400

12M+

E50681S067 0B

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.
© All rights reserved,
Tiny Love Ltd.

Tiny Love



Tiny Love



English

Tiny Rockers - Guitar
INSTRUCTION GUIDE

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Remove all packaging materials before use.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 2 X AA (1.5 v) batteries (not included).



For customer service information please visit our website:
www.tinylove.com

Français

Tiny Rockers - Guitar
NOTICE D'UTILISATION

Lire les instructions avant utilisation,
s'y conformer et les garder comme référence.

IMPORTANT:

- Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant utilisation.

Autres informations sur les piles:

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines pour une plus grande autonomie
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Vérifier que toutes les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles.
- Le remplacement des piles doit être effectué exclusivement par des adultes (tournevis non inclus).
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Ne pas mettre les piles au feu. Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre et appropriée.
- Installer des piles neuves et réessayer le fonctionnement avant d'appeler le service des relations clients chargé des produits électroniques.
- À la fin de leur durée de vie utile, déposer le produit/les piles dans un point de collecte approprié.
- Fonctionne avec 2 X AA piles bouton (1.5 v non fournies).



Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: www.tinylove.com

Nederland

Tiny Rockers - Guitar
INSTRUCTIES

Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK:

- Te monteren door een volwassene. kruiskop schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen geen enkel moment zonder toezicht.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

Overige batterij-informatie:

- Voor een langere levensduur van de batterij raden we alkalinebatterijen aan
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit de unit worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde of een gelijkwaardige type zijn als het aanbevolen type.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Controleer voordat je batterijen installeert of alle contactoppervlakken schoon en helder zijn.
- Batterijen mogen alleen door volwassenen worden vervangen (schroevendraaier niet inbegrepen).
- Legge batterijen moeten uit een product worden verwijderd.
- Verbrand batterijen niet. Gooi batterijen op een veilige en gepaste manier weg.
- Installeer nieuwe batterijen en probeer opnieuw of het product functioneert voordat je Consumer Relations over elektronica belt.
- Geef het product/de batterijen aan het einde van hun levensduur af bij een daarvoor bestemd inzameelpunt.
- Gebruikt 2 X AA batterijen (1.5 V Niet inbegrepen).



Voor klantenservice informatie kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.
Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugnamesystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren.
Het doorstreepte vuilnisbaksymbool is bedoeld om u aan te sporen gebruik te maken van deze systemen.
Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie.
Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Um die Ausrüstung durch Sie gekauft zu produzieren, war es notwendig Naturressourcen des Gewinns ein zu setzen. Das Produkt kann Substanzen enthalten, die einen schädlichen Einfluß auf Gesundheit und das Klima haben. Um die Verteilung dieser Substanzen in unserem Klima zu beschrenken und der Druck auf den Naturressourcen zu vermeiden, schätzen wir Ihnen zum Gebrauch von den passenden Zurücknahmesystemen. Diese Systeme verwenden wieder oder bereiten auf die meisten Bestandteilen Ihrer abgenutzten Ausrüstung. Das gekreuzte Mülleimersymbol ist eine bedeutung zum anreizung vom Gebrauch von diesen Systemen. Wenn Sie weitere Informationen über das Sammeln wünschen, recyclagesystemen oder umnutzung, treten Sie dann in Kontakt mit den kompetenten lokalen oder regionalen Agenturen



E0068000400

Español

Tiny Rockers - Guitar
GUÍA DE INSTRUCCIONES

Leer las instrucciones antes de la utilización,
seguirlas y conservarlas como referencia.

IMPORTANTE:

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- Retira todos los materiales de embalaje antes de utilizarlo.

Otra información sobre las pilas:

- Recomendamos pilas alcalinas por tener una mayor autonomía.
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbóno-zinc) o recargables (níquel-cádmio).
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utiliza únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Verifica que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las pilas.
- Las pilas las deben sustituir únicamente adultos (destornillador no incluido).
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- No quemes las pilas. Deseche las pilas de forma segura y adecuada.
- Instala pilas nuevas y vuelve a intentar que el producto funcione antes de llamar a Atención al Consumidor en relación con productos electrónicos.
- Al final de su vida útil, desecha el producto o las pilas en un punto de recogida adecuado.
- Utiliza 2 X AA pila tipo (1,5 v No incluido).



Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente,
por favor visite nosso website: www.tinylove.com

Português

Tiny Rockers - Guitar
GUÍA DE INSTRUÇÕES

Ler as instruções antes de utilizar e conservá-las como informação.

IMPORTANTE:

- Necessária montagem por um adulto. Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não deixe nunca suas crianças sem supervisão.
- Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar.

Outras informações sobre as pilhas:

- Recomendamos pilhas alcalinas para maior duração
- Não misture pilhas antigas e novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas da unidade antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado.
- Não deve misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- Não deverá ser possível ocorrer qualquer curto-circuito entre os terminais.
- Verifique se todas as superfícies de contacto estão limpas e desobstruídas antes de instalar as pilhas.
- As pilhas devem ser substituídas apenas por um adulto (a chave de fendas não está incluída).
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não queime as pilhas. Elimine as pilhas de forma segura e adequada.
- Antes de entrar em contacto com o Atendimento ao Cliente devido a problemas eletrónicos, instale pilhas novas e tente colocar o produto novamente em funcionamento.
- Elimine o produto/pilhas no final da sua vida útil num ponto de reciclagem adequado.
- Utiliza 2 pilhas AA (1,5 V) (não incluídas).



Para mais informações sobre desenvolvimento e dicas de brincadeiras
visite: www.tinylove.com

Deutsch

Tiny Rockers - Guitar
GEBRAUCHSANLEITUNG

Lies die Anweisungen vor Gebrauch,
befolge sie und halte sie nachschlagebereit.

WICHTIG:

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Entferne vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.

Weitere Informationen zur Batterie:

- Für eine längere Batterielebensdauer empfehlen wir Alkalibatterien
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlentstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines empfohlenen gleichwertigen Typs.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass alle Kontaktflächen sauber und blank sind.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Leere Batterien sind aus einem Produkt herauszunehmen.
- Verbrennen Sie keine Batterien. Entsorgen Sie Batterien auf sichere und ordnungsgemäße Weise.
- Legen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut, bevor Sie Consumer Relations für Elektronik-Fragen anrufen.
- Entsorgen Sie das Produkt/die Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer in einer geeigneten Sammelstelle.
- Benötigt 2 X AA-Batterien (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten).



Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen
Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com

Tiny Love	{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
	Tiny Rockers - Guitar Instruction sheet 067	{DESIGN}	EINAV	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	NA	{0-3}	{± 0.02}
		{APP}	YOHAY	{3-15}	{± 0.05}
		{SCALE}	1:1	{15-30}	{± 0.1}
{REVISION}	OB	{PART NO.}		{30-50}	{± 0.2}
{SHEET: 1 OF 2}	E50681S067 0B	{MATERIAL}	White Paper	{50-100}	{± 0.3}
	{MARKETING PART NO.}			{ANGLES}	{± 0.5} {°}
	NA			{WEIGHT}	
{PAPER SIZE}				80 gr/m^2	
{W- 720 mm / H- 150 mm}	{STATUS}	NA		{COLOR}	
	NA			BLACK	

