




Tiny Rockers Soft Guitar

Model Number:
150640E001

OM+

E5064IS068 OB



Per conferma, consulta il regolamento comunale



Cat'apparelli se recycle

Tiny Love®

Tiny Love®

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd, Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved,
Tiny Love Ltd.

English

Tiny Rockers - Soft Guitar INSTRUCTION GUIDE

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

WARNING

- NEVER USE THIS PRODUCT IN A MOTOR VEHICLE.
- Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Remove all packaging materials before use.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Uses 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

Cleaning & Storage:

- SURFACE WASH ONLY.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.



For customer service information please visit our website:
www.tinylove.com

Polski

Tiny Rockers - Soft Guitar INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie.

OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU W POJEŹDZIE ZMOTORYZOWANYM.
- Użyte baterie należy natychmiast usunąć. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli myślisz, że bateria mogła zostać połknięta lub wsunięta do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Przed użyciem usuń wszelkie materiały opakowaniowe.
- Dodatkowe informacje dotyczące baterii:**
- Zalecamy używanie baterii alkalicznych ze względu na ich dłuższy czas eksploatacji.
- Nie należy mieszać starych baterii z nowymi.
- Nie należy używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowych.
- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy go wyjąć z urządzenia.
- Akumulatory muszą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznakowaniem polaryzacji.
- Nie wolno zwierać styków zasilających.
- Przed włożeniem baterii do urządzenia należy upewnić się, że powierzchnia styków jest czysta i jasna.
- Baterie muszą być wymieniane przez osoby dorosłe (śrubokręt nie wchodzi w skład zestawu).
- Wyzerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie wolno palić baterii. Baterie należy utylizować w bezpieczny i odpowiedni sposób.
- Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Klienta w sprawie urządzenia elektronicznego należy wymienić baterie na nowe i sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo.
- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu/baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiorów.
- Wymaga 3 baterii guzikowych (1.5 V typu LR44/AG13) - załączone.

Czyszczenie i przechowywanie:

- MYĆ TYLKO POWIERZCHNIĘ.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Przy długoterminowym przechowywaniu wyjąć baterie.



Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nas na stronie internetowej:
www.tinylove.com

RUS

Русский

Tiny Rockers - Soft Guitar РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимательно прочтите инструкцию, следуйте указаниям и сохраните ее для будущего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В АВТОМОБИЛЕ.
- Использованные батареи следует немедленно утилизировать. Храните новые и использованные батареи вне досягаемости детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.
- Перед использованием снимите все упаковочные материалы.
- Другая информация о батареях:**
- Для увеличения срока службы рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- Обычные (не аккумуляторные) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки необходимо вынуть из устройства.
- Аккумуляторные батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Используйте только рекомендованные батарейки или батарейки эквивалентного типа.
- Запрещается смешивать разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Батарейки следует вставлять с соблюдением полярности.
- Запрещается замыкать клеммы питания накоротко.
- Перед установкой батареек убедитесь, что все контактные поверхности чистые и блестящие.
- Замену батареек могут выполнять только взрослые (отвертка не входит в комплект поставки).
- Разряженные батарейки необходимо извлечь из изделия.
- Не сжигайте батарейки. Утилизируйте батарейки безопасным и надлежащим образом.
- Прежде чем обращаться в отдел по работе с потребителями с жалобами на работу электроники, установите новые батарейки и повторите попытку.
- По истечении срока службы утилизируйте изделие/батарейки, сдав их в соответствующий приемный пункт.
- Работает на трех аккумуляторах таблеточного типа (типа 1.5 v LR44/AG13 входят в комплект).

Чистка и хранение:

- МЫТЬ ТОЛЬКО ИЗВНЕ.
- Не окунайте в воду.
- Перед длительным хранением следует извлечь батарейки.



Дополнительную информацию по детскому развитию и советы по играм с малышами можно найти на сайте: www.tinylove.com

TR

Türkçe

Tiny Rockers - Soft Guitar KULLANMA TALIMATI

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

UYARI

- BU ÜRÜNÜ ASLA MOTORLU ARAÇLARDA KULLANMAYIN.
- Kullanılmış pilleri hemen atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pillerin çocuk tarafından yutulmuş olabileceğini veya vücudunuz herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım isteyin.
- Kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkartın.
- Diğer pil bilgileri:**
- Daha uzun pil ömrü için alkalın pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce üniteden çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Yalnızca önerilenle aynı veya eş değer tipteki pilleri kullanın.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Piller doğru kutuplar dikkate alınarak takılmalıdır.
- Besleme terminallerine kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri takmadan önce tüm temas yüzeylerinin temiz ve parlak olduğundan emin olun.
- Piller yalnızca yetişkinler tarafından değiştirilmelidir (tornavida dahil değildir).
- Tukenen piller üründen çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir şekilde atın.
- Elektronik cihazlarla ilgili olarak Tüketici İlişkilerini aramadan önce yeni pil takarak işlevi yeniden deneyin.
- Kullanım ömrünün sonunda, ürünü/pilleri uygun bir toplama noktasına atın.
- 3 düğme hücreli pil kullanır (1.5 v tür LR44/AG13), ürüne dahildir.

Temizleme ve Saklama:

- SADECE YÜZEYİNİ TEMİZLEYİN.
- Suya batırmayın.
- Uzun süreli saklama için pilleri çıkartın.



Gelişimle ilgili daha fazla bilgi ve oyun ipuçları için aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.tinylove.com

Български

Tiny Rockers - Soft Guitar ИНСТРУКЦИЯ

Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка.

ВНИМАНИЕ

- НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В МОТОРНО ПЕРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
- Независно изхвърляте използваните батерии. Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Отстранете всички опаковъчни материали преди употреба.
- Още информация за батериите:**
- Препоръчваме алкални батерии за по-дълъг живот на батерията
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.
- Неаккумуляторните батерии не трябва да се презареждат.
- Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от уреда преди зареждане.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.
- Използвайте само батерии от същия или еквивалентен тип, както се препоръчва.
- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват
- Батериите трябва да се поставят с правилния поларитет.
- Захранващите клемми не трябва да се свързват накъсо.
- Проверете дали всички контактни повърхности са чисти и светли, преди да поставите батериите.
- Батериите трябва да се сменят само от възрастни (отвертката не е включена).
- Изтощените батерии трябва да се отстраняват от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърлете батериите по безопасен и подходящ начин.
- Поставете нови батерии и опитайте отново функцията, преди да се обадите на отдела за връзки с потребителите на електроника.
- В края на ползвания им живот изхвърлете продукта/батериите в подходящ пункт за събиране.
- Използвайте трите батерии, които са включени в пакета - тип "копче".

Почистване и съхранение:

- ДА СЕ МИЕ САМО ПОВЪРХНОСТТА.
- Не потапяйте във вода.
- Извадете батериите за дългосрочно съхранение или периоди на неизползване.



За повече информация, свързана с растежа и развитието и за съвети за игра, моля посетете: www.tinylove.com

Slovenščina

Tiny Rockers - Soft Guitar NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek.

OPOZORILO

- TEGA IZDELKA NIKOLI NE UPORABLJAJTE V MOTORNIH VOZILIH.
- Rabljene baterije nemudoma zavrzite. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosegá otrok. Če menite, da obstaja možnost, da je otrok baterijo pogotnil ali vstavil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Pred použitím odstráňte všetky obaly.
- Dodatne informacije o baterijah:**
- Pre dljšiu životnost odporúčame alkalické batérie.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) alebo nabíjateľné (nikelkadmiové) batérie.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Dobíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z jednotky.
- Dobíjateľné batérie nože dobíjať iba dospelá osoba.
- Používajte iba batérie rovnakeho alebo ekvivalentného typu (podľa odporúčania).
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Batérie je potrebné vkladat so správnou polaritou.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Pred vloženie batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Batérie môžu vymieňať iba dospelé osoby (skrútkovač nie je súčasťou dodávky).
- Vybité batérie je nutné vybrať z výrobku.
- Batérie nespálajte. Batérie zlikvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Pred kontaktovaním oddelenia vzťahov so zákazníkmi najprv vložte nové batérie a znova vyskúšajte funkčnosť.
- Po skončení životnosti zlikvidujte výrobok/batérie na príslušnom zbernom mieste.
- Potrebné so 3 majhne okrogle batérie (1.5 V vrste LR44/AG13), ki so priložene.

Čištění je shranjevanje:

- ČISTITE SAMO POVRŠNOST.
- Ne potapljajte v vodo.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.



Za več informacij in igralnih namigov obiščite:
www.tinylove.com

Bulgarian (BG)

Slovakia (SK)

Tiny Love®	{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
	Tiny Rockers Soft Guitar				
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	EINAV	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
	Instruction sheet 68	{DRAWN}	NA	{0-3}	{± 0.02}
		{APP}	YOHAY	{3-15}	{± 0.05}
{REVISION}	OB			{15-30}	{± 0.1}
	{PART NO.}			{30-50}	{± 0.2}
	E5064IS068 OB			{50-100}	{± 0.3}
	{MARKETING PART NO.}			{ANGLES}	{± 0.5} {°}
{SHEET: 1 OF 2}		{MATERIAL}	White Paper	{WEIGHT}	
	NA			80 gr/m^2	
{PAPER SIZE}					
{W- 560 mm / H- 150 mm}	{STATUS}		NA	{COLOR}	
	NA			BLACK	

{REVISIONS}				
{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	New product	25.12.23	EINAV
NA	0B	New product	11.2.24	EINAV

Română

Tiny Rockers - Soft Guitar

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

⚠

ATENȚIE

- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.
- Îndepărtați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și folosite la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în interiorul oricărei părți a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare.

Informații suplimentare despre baterii:

- Recomandăm baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reincărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din unitate înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și luminoase înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către adulți (șurubelnița nu este inclusă).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- Instalați baterii noi și reincercați să utilizați înainte de a apela Relațiile cu consumatorii pentru produse electronice.
- La sfârșitul duratei de viață utile, eliminați produsul/bateriile la un punct de colectare corespunzător.
- Utilizează 3 baterii celule tip buton (1,5 V tip LR44 / AG13), incluse.

Curățare și depozitare:

- SPĂLAȚI NUMAI SUPRAFAȚA.
- Nu îl introduceți în apă.
- Pentru perioade îndelungate de depozitare, scoateți-i bateriile.

Pentru mai multe informații despre produse viitoare și pentru idei de joc, vă rugăm să vizitați: www.tinylove.com

České

Tiny Rockers - Soft Guitar

INSTRUKCE

Před použitím si přečtete návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

⚠

UPOZORNĚNÍ

- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TENHLE PRODUKT V MOTOROVOM VOZIDLE.
- Použité baterie okamžitě odstraňte. Použité i nové baterie držte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do nějaké části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

Další informace o bateriích:

- Pro delší životnost doporučujeme alkalické baterie
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) ani dobíjecí (nikel-kadmiové) baterie.
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z jednotky.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu dle doporučení.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou všechny kontaktní plochy čisté a světlé.
- Baterie by měly vyměňovat pouze dospělé osoby (šroubovák není součástí balení).
- Vybíté baterie je třeba z výrobku vyjmout.
- Na konci životnosti výrobku/baterií je zlikvidujte na příslušném sběrném místě.
- Pro použití s 3 knoflíkovou baterií (1,5 v type LR44/AG13), která je součástí dodávky.

Čistění a skladování:

- MYTE JENOM POVRCH.
- Neponořujte ve vodě.
- Při dlouhodobém nepoužití odstraňte baterie.

Další informace pro vývoj vašeho dítěte jako mnoho dalších typů na hraní: www.tinylove.com

Hrvatski

Tiny Rockers - Soft Guitar

UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati.

⚠

UPOZORENJE

- NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- Iskorištene baterije odmah odložite. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako mislite da je dijete progutalo bateriju ili da se nalaze u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Prije upotrebe uklonite svu ambalažu.

Ostale informacije o baterijama:

- Preporučujemo alkalne baterije radi duljeg trajanja
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije potrebno je izvaditi iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Upotrebljavajte samo baterije preporučene vrste ili ekvivalentne.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije
- Pri umetanju baterija pripazite na pravilan polaritet.
- Terminali za napajanje ne smiju se kratko spojiti.
- Provjerite jesu li sve kontaktne površine čiste i svijetle prije postavljanja baterija.
- Baterije smiju zamjenjivati samo odrasle osobe (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.
- Baterije nemojte spaljivati. Baterije odložite u otpad na siguran i prikladan način.
- Prije nego što nazovete odjel za odnose s potrošačima u vezi s elektronikom, umetnite nove baterije i ponovno isprobajte funkciju.
- Na kraju životnog vijeka proizvod/baterije odložite na odgovarajuće prikupno mjesto.
- Koristi 3 gumbaste baterije (1.5 v, tip LR44/AG13), obuhvaćene.

Čišćenje i pohrana:

- PRATI SAMO POVRŠINSKI.
- Ne uranjajte u vodu.
- Izvadite baterije tijekom duljih razdoblja pohrane.

Za više informacija i savjete za igranje, posjetite: www.tinylove.com

Slovenský

Tiny Rockers - Soft Guitar

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a odložte si ho pre budúcu referenciu.

⚠

VÝSTRAHA

- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBK V MOTOROVOM VOZIDLE.
- Použité batérie ihneď zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že neplnoletá osoba batériu prehltla alebo zasunula do akejkolvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pred použitím odstráňte všetky obaly.

Dalšie informácie o batériách:

- Pre dlhšiu životnosť odporúčame alkalické batérie.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovovo-zinkové) alebo nabíjateľné (nikelkadmiové) batérie.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Dobíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z jednotky.
- Dobíjateľné batérie nôže dobíjať iba dospelá osoba.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu (podľa odporúčania).
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Batérie je potrebné vkladať so správnou polaritou.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Batérie môžu vymieňať iba dospelé osoby (skrútkovač nie je súčasťou dodávky).
- Vybité batérie je nutné vybrať z výrobku.
- Batérie nespájajte. Batérie zlikvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Pred kontaktovaním oddelenia vzťahov so zákazníkmi najprv vložte nové batérie a znova vyskúšajte funkčnosť.
- Po skončení životnosti zlikvidujte výrobok/batérie na príslušnom zbernom mieste.
- Používa 3 gombíkové batérie (typ LR44/AG13, 1,5 V), ktoré sú obsahom balenia.

Čistenie a skladovanie:

- UMÝVAŤ LEN POVRCH.
- NEPONÁRAJTE žiadnu časť výrobku do vody.
- V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.

Viac tipov ohľadne vývoja a hry dieťaťa, nájdete na webovej stránke: www.tinylove.com

Magyar

Tiny Rockers - Soft Guitar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa meg őket a jövőbeni használatához.

⚠

FIGYELMEZTETÉS

- SOSE HASZNÁLJA A TERMÉKET A MOTORON.
- Azonnal távolítsa el és ártalmatlanítsa a használt elemeket. Tartsa távol gyermekektől (az új és használt elemeket egyaránt). Azonnal forduljon orvoshoz, ha az elem tápcsatornába vagy más testéregbe került.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.

Akkumulátorral kapcsolatos egyéb információk:

- A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében alkáli elemek használatát javasoljuk.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a készülékből.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtő felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Csak az ajánlottnak megfelelő vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
- Különbéle típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy minden érintkezési felület tiszta és fényes-e.
- Az elemeket csak felnőttek cserélhetik ki (a csavarhúzó nem tartozék).
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- Ne égesse el az elemeket. Az elemeket biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Helyezzen be új elemeket, és próbálja újra a funkciót, mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot elektronikai hibával kapcsolatban.
- Hasznos élettartamuk végén a terméket/elemeket egy megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
- 3 gombaelemet használ (1,5-v-os típus LR44/AG13), amelyet a csomag tartalmaz.

Tisztítás és tárolás:

- KIZÁRÓLAG FELÜLETI TISZTÍTÁS.
- NE merítse vízbe a termék alkatrészeit.
- Hosszabb tárolási időtartam vagy kihasználatlanság esetén távolítsa el az elemeket.

További ügyfélszolgálati információkért keresse fel a honlapunkat az alábbi címen: www.tinylove.com

Српски

Tiny Rockers - Soft Guitar

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pročitajte uputstvo pre upotrebe, sledite ga i zadržite radi budućih konsultacija.

⚠

UPOZORENJE

- NEMOJTE NIKADA KORISTITI OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- Odložite iskorištene baterije: odmah. Držite nove i polovne baterije dalje od dece. Ukoliko smatrate da su baterije možda progutane ili dospеле u bilo koji deo tela, smesta potražite medicinsku pomoć.
- Uklonite sve materijale pakovanja pre korišćenja.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duže trajanje baterije
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne mešajte alkalne, standardne (cink-karbon) ili punjive (nikel-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne mogu da se napune.
- Punjive baterije treba da se uklone iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije se pune samo pod nadzorom odraslih.
- Koristite isključivo baterije iste vrste koja je preporučena ili ekvivalentne.
- Ne treba mešati različite vrste baterija niti nove i iskorištene.
- Baterije treba umetnuti tako da polaritet bude pravilno okrenut.
- Ne sme doći do kratkog spoja u dovodnim terminalima.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterija.
- Baterije smeju da menjaju samo odrasli (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije treba da se izvade iz proizvoda.
- Nemojte paliti baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo pokušajte da uključite proizvod pre nego što pozovete korisničku službu za elektroniku.
- Na kraju radnog veka baterija, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mesto prikupljanja.
- Koristite 3 dugmaste baterije (tip (1,5V LR44/AG13); uključene u pakovanje.

Čišćenje i čuvanje:

- SAMO POVRŠINSKO PRANJE.
- NEMOJTE potapati nijedan deo proizvoda u vodu.
- Uklonite baterije u slučaju dugotrajnih perioda nekorisćenja.

Za više informacija o razvoju i saveta za igru, posetite www.tinylove.com

Tiny Love {ISO} {STANDARDS}	{PRODUCT}	{NAME}		{DATE}	{TOLERANCE}		
	Instruction sheet 68	Tiny Rockers Soft Guitar					
		{DESIGN}	EINAV		{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}		
		{DRAWN}	NA		{0-3}	{± 0.02}	
{REVISION}	0B	{PART NO.}		{APP.}	{15-30}		
					{± 0.1}		
{SHEET: 2 OF 2}		E5064IS068 0B		{SCALE}	{30-50}		
{PAPER SIZE}					{± 0.2}		
{MARKETING PART NO.}		1:1	{50-100}				
NA			{± 0.3}				
{W- 560 mm / H- 150 mm}		{STATUS}		{MATERIAL}	{ANGLES}		
		NA			{± 0.5} {°}		
		{FINISH}		White Paper		{WEIGHT}	
				NA		80 gr/m^2	
						{COLOR}	
						BLACK	